

Segédlet a 2X-F sorozatú tűzjelző központ firmwareének a frissítéséhez

1 Lépjen be a Szervíz Portálunkra a következő linken keresztül. http://www.utcfssecurityproductspages.eu/HU/login_window.php

(Amennyiben még nincs regisztrálva, úgy azt megteheti a "Regisztráció a belépéshez" linker kattintva, melyet követően jellemzően 1 munkanapon belül aktiváljuk a hozzáférését)

2 Belépve válassza a "Letöltés" opciót, majd a lenti szűrési feltételeket állítsa be, ezt követően megjelennek az elérhető aktuális szoftver és központ firmware frissítések.

JUTC Fire &	Security	GE Sec	curity Hungary
A United Technologies C	Company	UTC Fire & Security > Europe Home > Hungary Home >	Keresés Go
Megoldások	Termék	ek & Szolgáltatások Eszközök & Támogatás Rólunk	
> Termékek > Szerviz Portál > Letöltés	Letöltés Megtalálható fá	jlok : Tűzjelző / Központok / Szoftver	
> GYIK adatbázis	Keres	GO	
Állapot			
> Belépés sikeres!	Tűzjelző	Központok Szoftver	*
 > Jelszó megváltoztatása > Kijelentkezés 	GO		
and the second second	Cím	Leírás	Méret
Navigálás	2X	2X központ legfrissebb V 2.1.5 firmware (4,49MB)	4599Kb
	2X	PCC-2X konfiguráló szoftver V2.1 a 2X tűzjelző központhoz SQL-el (383MB)	окь
	2X	PCC-2X konfiguráló szoftver V2.3.0.8 a 2X tűzjelző központhoz SQL nélkül (22,2 MB)	окь
	2X	System Builder tervezési segédszoftver a 2X központhoz (1,96MB)	2012Kb
	FP1200/2000	Aricalc hurokkalkulátor szoftver FP tűzjelző központhoz (3,76MB)	3851Kb
	FP1200/2000	PCC2000 letöltő és PCM2000 karbantartói szoftver az FP központokhoz (57,2 MB)	ОКЬ

- 3 Töltse le az első "2X központ legfrissebb V 2.1.5 firmware (4,49MB)" tételt a szöveg melletti ikonra kattintva (2X 2.1.5.zip)
- 4 A letöltött zip fájlt csomagolja ki egy pendrive gyökér könyvtárába. (A kicsomagolást követően egy "_Panels_Update..."stb könyvtárszerkezet lessz a pendrive-on)

FONTOS: Előbb győződjen meg róla, hogy a központ képes kezelni az adott pendrive-ot, amit a következők szerint tehet meg! Helyezze a pendrive-ot a központ panel USB portjába, majd lépjen be a Fő menű\Riportok\EseménylistaWindet mutat menűpontba és nyomja meg a Backup (F4) gombot, amennyiben a "Művelet folyamatban" felirat jelenik meg és a műveletet követően a pendrive-ot eltávolítva a számítógépen tudja olvasni az history.xml fájlt, úgy a pendrive alkalmas a firmware frissítésére.

5 Helyezze a pendrive-ot a központ panel USB portjába, majd lépjen be a Fő menű\Központ beállítás\Firmware frissítés menűbe és kövesse az ott látható utasításokat (a lépéseket a következőkben a biztonság kedvéért sorra veszük)



- 6 Helyezzen egy jumpert a JP4 tüskére, majd válassza az F3 (Újraindítást) és a megerősítésnél az "Igen"-t. A központ újraindul.
- 7 Az újraindítást követően válassza az F2(Continue) gombot. A központ ezt követően a pendrive-on megkersei a firmware-t, amit ha megtalállt ki is ír a kijelző középre ("Release 2.1.5). Nyomjon újra F2 (Continue)-t és elkezdődik a központ firmwareének a frissítése, ami kb 4-5 percig tart.
- 8 A művelet végén megjelenik a frissítés eredménye (minden sorban OK-nak kell szerepelnie), majd nyomjon F2 (Done)-t
- 9 Távolítsa el a JP4 jumpert és a pendriv-ot, majd nyomja meg az F2 (Reboot) gombot, melyet követően a központ újraindul.
- 10 A központ a frissítés után angol nyelven indul el, ezért azt át kell állítani magyar nyelvre. Ehhez nyomja meg az F2 (Language) gombot, majd a válassza ki a Hungariant, nyomjon F2 (Exit)-et és végül nyomjon F3(Apply-t) a változtatások végrehajtásáért.